

## Cuidados antes da instalação

Antes de iniciar a instalação da porta Construdoor e do kit porta-pronta, siga os seguintes procedimentos:

- ☑ A obra deve estar coberta e todos os testes de coluna d'água e hidrantes concluídos - a ocorrência de vazamentos em períodos de chuvas ou durante estes testes podem provocar danos irreversíveis às portas antes da entrega da obra;
- ☑ Portas externas e esquadrias devem estar instaladas, incluindo os vidros, pois batidas de portas provocadas pelos ventos durante a instalação danificam a espuma durante o período de secagem; a umidade excessiva em períodos de chuva também pode danificar os componentes do kit;
- ☑ As paredes, teto e forros devem estar finalizados e pintados, e os azulejos rejuntados;
- ☑ Piso e soleiras devem estar concluídos, rejuntados e limpos, pois são o referencial para instalação da porta no vão, e por usarem água e argamassa, podem prejudicar a porta instalada;
- ☑ Concluir as instalações hidráulicas, elétricas e outros acabamentos, pois o tráfego intenso de operários no local pode comprometer a qualidade da instalação do kit; além disso, é necessária a presença de pontos de luz e elevadores para transporte vertical das portas durante a instalação;
- ☑ Antes da chegada das portas à obra é necessário conferir se os vãos na alvenaria estão iguais ao levantamento inicial, feito no pedido;

O prazo ideal para instalação das portas, na maioria das obras, é de 60 a 90 dias antes da entrega final.